

## MONTAGEANLEITUNG der Erdungsklemme MTEKM...

zur Sicherstellung des Potentialausgleichs bei Gitterrinnen  
sowie allen gängigen Kabelrinnen mit Bohrungen  $\text{\O} 6 - \text{\O} 7 \text{ mm}$

